

## SCHEDA N° 19

### EMERGENZA STRUTTURALE – CEDIMENTI STRUTTURALI

<b>SEQUENZA AZIONI</b>	
	<b>Avvisare immediatamente l'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999</b>
1	Mantenere la calma ed avvisare i colleghi ed il Direttore U.O.
2	Valutare per quanto possibile la situazione
3	Disporre l'allontanamento degli utenti dal luogo interessato e dai locali limitrofi
4	Allontanare tutti i presenti aiutando le persone con difficoltà di movimento
5	Qualora si fosse avvertito un rumore violento e/o si scoprissero crepe significative disporre l'evacuazione immediata dei luoghi senza usare gli ascensori, se non altrimenti indicato
6	Avvisare gli altri occupanti l'edificio
7	In caso di evacuazione non ritornare nei luoghi interessati dall'evento
8	Attendere l'arrivo dei soccorsi in un zona sicura del fabbricato in emergenza
9	Attenersi alle disposizioni che verranno impartite