

SCHEDA N° 27

**CARENZA NELLA CIRCOLAZIONE DI ARIA IN LUOGHI OSPEDALIERI
CLIMATIZZATI**

	SEQUENZA AZIONI
1	Verificare che le bocchette di mandata e di ripresa dell'aria presenti in reparto siano libere e non ostruite o nascoste da oggetti e che siano ben pulite.
2	Avvisare U.O. Attività tecniche e Direzione Sanitaria
3	Qualora l'inconveniente durasse a lungo aprire le finestre.
4	Avvisare il responsabile del reparto.
5	Seguire le disposizioni impartite dal responsabile del reparto.
6	Prepararsi all'utilizzo eventuale di ossigeno su pazienti con difficoltà respiratorie.