

U.O. GOVERNO CLINICO E ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA HOR HOR1	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHOR_0555		
	TABELLA PER STAZIONE TRASPORTO PNEUMATICO DI U.O.	Rev. 1	Data 30/08/2021	Pag 1 di 2

CODICE STAZIONE _____

DENOMINAZIONE STAZIONE _____

INVIO BOSSOLO NORMALE PIENO DELLA U.O.

- Digitare il numero stazione destinatario :
 - MEDICINA DI LABORATORIO **111 (orari: 7.00 - 14.45 feriali)**
 - MEDICINA TRASFUSIONALE **777 (orari: 24 ore su 24)**
 - ANATOMIA PATOLOGICA **333 (non ancora in uso)**
- Premere il tasto: PTT (Il tasto PTT va premuto una sola volta)
- Verificare il destinatario sul display, in caso di destinatario errato premere il tasto C e ripetere l'operazione dal punto 1.
- Attendere la scritta sul display "inserire il bossolo"
- Inserire entro 10" il bossolo pieno nell'apposito vano della stazione; qualora passassero più di 10" ripetere dal punto 1

Il bossolo parte quando la linea è libera, quindi potrebbero passare alcuni minuti dall'inserimento alla partenza del bossolo.

ATTENZIONE:

non rimuovere mai il bossolo dalla stazione una volta selezionato il destinatario.

INVIO BOSSOLO AUTOMATICO PIENO DELLA U.O.

(SOLO PER U.O. MEDICINA DI LABORATORIO - SETTORE URGENZE)

- Non digitare numero.
- Inserire il bossolo che partirà automaticamente.

Orari utilizzo bossolo automatico: campione urgente 24 ore su 24.

RITORNO BOSSOLO VUOTO DELLA U.O.

Il bossolo vuoto cade direttamente nel cestino della stazione senza attivare l'allarme (sonoro e led). Gli operatori devono riporre i bossoli vuoti nell'apposita rastrelliera

LEGENDA DISPLAY DELLA STAZIONE

Codice stazione destinataria (in alto a sinistra)

Denominazione stazione destinataria (in mezzo al centro)

Stato dell'impianto (in alto a destra)

- LIBERO; ARRIVO; OCCUPATO; INVIO

Nello stato ARRIVO e OCCUPATO si può comunque prenotare un altro invio

ASSISTENZA

Per problemi chiamare il numero **3713984534** attivo **24 ore su 24**, oppure contattare:

- il centralino del Policlinico

- il numero alternativo della ditta interessata, che è il seguente: 3713915882.

AVVISO IMPORTANTE

- ❖ Il bossolo vuoto viaggia ad una velocità non compatibile con il materiale biologico.
- ❖ Non rimuovere mai il bossolo dalla stazione una volta selezionato il destinatario.
- ❖ Il bossolo automatico parte senza necessità di digitare il codice del laboratorio delle urgenze.
- ❖ Nei bossoli normali utilizzare sempre i cuscinetti di gommapiuma (in dotazione al bossolo) finalizzati a ridurre le vibrazioni dei campioni di sangue.
- ❖ Per la restituzione del bossolo vuoto alla UO di appartenenza, inserirlo nel vano di carico della stazione senza digitare nulla.
- ❖ Il cestello raccoglitore della stazione che ne sono dotate contiene al massimo 4 bossoli quindi per evitare il blocco della stazione ed eventuali danni all'impianto, riporre prima possibile gli stessi nell'apposita rastrelliera.

Redatto U.O.	Controllato RAQ U.O.	Approvato Direzione U.O.
-----------------	-------------------------	-----------------------------

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

	<p>Prima di utilizzare il sistema di posta pneumatica, si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni. Il sistema deve essere usato solo da persone istruite per poterlo utilizzare correttamente. Si prega di tenere il manuale per usi successivi.</p>
	<p>Non fare manutenzione o tentare di riparare il sistema da soli. L'apertura di involucri o coperchi dei dispositivi può portare a contatti pericolosi con parti elettriche o parti meccaniche mobili in movimento. Attenzione: negli alimentatori la tensione di esercizio è di 220V ac. NB: I lavori di manutenzione devono essere svolti da persone autorizzate.</p>
	<p>E' ASSOLUTAMENTE VIETATO introdurre le mani all'interno delle stazioni o deviatori, soprattutto nelle sezioni di carico bossolo. Mantenere sempre chiusi gli sportelli delle stazioni. Eventualmente solo un manutentore, istruito telefonicamente dai nostri tecnici, può operare Attenzione: Si rischia di farsi del male</p>
	<p>Si raccomanda di non introdurre corpi estranei nelle stazioni di posta pneumatica. Evitare liquidi ed umidità nei pressi delle stazioni (in particolare sopra le stesse). Se accidentalmente vengono introdotti corpi estranei o del liquido in una stazione, si prega di spegnere immediatamente l'impianto e di informare il personale del servizio assistenza.</p>
	<p>Evitare campi magnetici nell'area circostante la stazione.</p>
	<p>Il sistema è progettato per la spedizione di bossoli adatti al sistema. Si prega di utilizzare esclusivamente bossoli forniti dalla Tecnopost S.p.A.</p>
	<p>ATTENZIONE: Parti elettroniche contenenti componenti CMOS. Non toccarli con le dita.</p>
	<p>Temperatura di esercizio: 0-50°C</p>